


I ЧЕРНЫЙ ЛУЧ

8	7	6	5	4	3	2	1	
G3	G1	W4s	W3s	W2s	W1s	s.level	+12Vvalve	A
G4	G2	W4w	W3w	W2w	W1w	RX	GND	B
+12VG	RPM	+12VIgnit	+12Vbus	GND	s-bus	TX	+12Vbatt	C

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

NEVO



- 1** панель водителя
- 2** программный интерфейс | RS232 USB | Bluetooth
- 3** клапан
- 4** фильтр
- 5** газовые форсунки
- 6** датчик давления
- 7** мультиклапан
- 8** бензиновые форсунки
- 9** бензиновый драйвер
- 10** предохранитель 10А
- 11** RPM | модуль зажигания | тахометр датчик hall'a | распредел

= точка резки

не монтировать разъемом вверх

не монтировать разъемом вниз

не монтировать разъемом вниз

GOLD VT не устанавливайте клапан вниз